

## 1. MODE DE FONCTIONNEMENT "POWER ON" (Programmation de la fonction touche P2 Anti-agression ou Panique)

L'émetteur est équipé de la touche P2 pour la fonction « PANIQUE » et le Jumper "J1" qui n'est pas installé. Ce mode de fonctionnement permet de changer la fonction associée à la touche P2. (de « PANIQUE » à « ANTI-AGRÉSSION » et viceversa). La procédure à suivre pour cette programmation de la touche « P2 » est la suivante :

- A) Débrancher la batterie, insérer le Jumper "J1" et appuyer sur la touche P1.
- B) Rébrancher la batterie.
- C) Le LED commence à clignoter pour 2 secondes, pendant lesquels l'état du « J1 » est contrôlé, après 2 secondes la touche P2 est programmée pour la fonction « ANTI-AGRÉSSION ou PANIQUE ».
- D) La programmation courante de la touche P2 comme « PANIQUE » ou comme « ANTI-AGRÉSSION » est signalée, après la phase de clignotement avec le LED allumé pour 2 secondes (PANIQUE) ou allumé pour 2 secondes, éteint 2 secondes et allumé encore pour 2 secondes (ANTI-AGRÉSSION) ; le LED restera éteint.
- E) La batterie doit être débranchée, le Jumper « J1 » déplacé et appuyer sur la touche P1.
- F) La batterie est débranchée et l'émetteur entre dans le MODE DE FONCTIONNEMENT NORMALE.

**NOTE :** Si par hasard le Jumper J1 n'a pas été déplacé, le LED reste allumé indéfiniment et il faut répéter ce qui est indiqué au point E.

