

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU CM10

Le module CM0 permet de raccorder une sirène GT42/GT44 (ou un avertisseur) à un des systèmes suivants : GT 103,GT108, GT109, GT111, GT125, GT136, GT236

Suivre les instruction ci-dessous.

- **CONNEXIONS POUR SIRENE**

- Raccorder le fil ROUGE du CM10 un positif permanent (+12 volts)
- Raccorder le fil ROSE au du CM10 fil Rose de L'alarme
- Raccorder les fils MARRON et NOIR du CM10 à la masse du véhicule
- Raccorder le fil BLEU du CM10 au fil BLEU de l'alarme
- Raccorder le fil BLEU/NOIR du CM10 au fil BLEU de la sirène GT42/GT44
- Raccorder le fil BLANC/ROUGE du CM10 à la masse si l'on désire installer une sirène. Ne pas raccorder ce fil si l'on désire un son intermittent de l'avertisseur

- **CONNEXIONS POUR AVERTISSEUR A COMMANDE NEGATIVE**

- Raccorder le fil NOIR du CM10 à la masse du véhicule
- Raccorder Le 1 JAUNE/NOIR du CM10 au fil de commande de l'avertisseur

- **CONNEXIONS POUR AVERTISSEUR A COMMANDE POSITIVE**

- Raccorder le fil NOIR du CM10 au +12 volts
- Raccorder le fil JAUNE/NOIR du CM10 au fil de commande de l'avertisseur
- ATTENTION : il n'est pas possible de raccorder simultanément une sirène et un avertisseur